

Procédure de mise à jour – juin 2011 monoposte et réseau.



Etapes :

1 – Téléchargement de la mise à jour	Page 1
2 – Installation de la mise à jour	Page 1

: cette mise à jour est à réaliser sur tous les postes de travail, si vous avez installé **WICTOP Genius** en réseau.

1 - Téléchargement de la mise à jour

• Téléchargez le fichier 'MAJ_WICTOP_GENIUS_Juin_2011.exe' à l'aide du lien contenu dans le mail reçu.

2 – Installation de la mise à jour

: avant d'installer la mise à jour, vérifiez que vous avez quitté WICTOP Genius

Double cliquez sur le fichier MAJ_WICTOP_GENIUS_Juin_2011.exe placé sur le Bureau : Appuyez ensuite sur « Exécuter » .	MAJ_WICTOP GENIUS_Juin _2011.exe
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius », appuyez sur « Suivant » :	Mise à jour - WICTOP GENIUS Bienvenue dans l'assistant de mise à jour de WICTOP GENIUS Cet assistant va vous guider dans la mise à jour de la base de données WICTOP Genius sur votre ordinateur. Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour abandonner la mise à jour. Exerces Centus Les recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour abandonner la mise à jour. Microsofte Suivant > Annuler

Le programme d'installation détecte automatiquement le dernier répertoire d'installation utilisé par WICTOP Genius , et ceci quel que soit la version de Windows que vous utilisez. Appuyez sur « Suivant » :	Mise à jour - WICTOP GENIUS Dossier de destination Où WICTOP GENIUS doit-il être mis à jour ? Où WICTOP GENIUS doit-il être mis à jour ? U'assistant va mettre à jour WICTOP GENIUS dans le dossier suivant. Pour continuer, appuyez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, appuyez sur Parcourir. SAWICTOP GENIUS Parcourir Le programme requiert au moins 0.0 Mio d'espace disque disponible. < Précédent Suivant > Annuler
Sur la fenêtre « Confirmation », appuyez sur « Oui » :	Confirmation Vous avez choisi de mettre à jour la version de Wictop Genius située dans le répertoire : C:\WICTOP_GENIUS Cliquez sur oui pour confirmer ou sur Non pour choisir une autre version. Oui Non
Sur la fenêtre mise à jour, choisissez le type d'installation. « Installation Monoposte » pour une mise à jour locale.	Wise à jour - WICTOP GENIUS Image: Composants à installer Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ? Image: Composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation. Installation monoposte Image: Composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous désirez pas installer. Installation monoposte Image: Composants que vous que vou
Si vous êtes en réseau, vous devez installer la mise à jour « Poste principal en réseau » sur un poste de travail et la mise à jour « Poste suivant en réseau » sur tous les autres postes où WICTOP Genius est installé.	Installation monoposte Poste principal en réseau Poste suivant en réseau
Sur la fenêtre « Mise à jour Wictop Genius » , appuyez sur « Mettre à jour » .	Mise à jour - WICTOP GENIUS Prêt à mettre à jour L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour mettre à jour WICTOP GENIUS sur votre our procéder à la mise à jour ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option de mise à jour. Dessier de destination : C:{WICTOP_GENIUS Type d'Installation : Installation monoposte Composaits sélectionnés : Monoposte ((Annuler

La sauvegarde des données client s'effectue. Validez avec « OK »	WICTOP GENIUS La base de données a été sauvegardée avec succès OK
La mise à jour se déroule.	Processus en cours, veuillez patienter Charger les données : Temps pour types de noeud (323)
Le chargement des données Wicona se réalise. Appuyez sur « OK ».	47 domnées Devise chargées avec succès. 1 domnées Configuration WICTOP GENIUS chargées avec succès. 558 domnées Texte de traduction chargées avec succès. 20 domnées Palette chargées avec succès. 20 domnées Configuration Utilisateur chargées avec succès. 54 domnées Configuration Utilisateur chargées avec succès. 1407 données Configuration Utilisateur chargées avec succès. 56 données Calque chargées avec succès. 56 données Calque chargées avec succès. 56 données Calque chargées avec succès. 729 données Patie d'aticle long chargées avec succès. 10151 données Type darée chargées avec succès. 81 données Type darée chargées avec succès. 823 données Type darée chargées avec succès. 839 données Marco type d'artie chargées avec succès. 840 données Marco type d'artie chargées avec succès. 8581 données Marco type d'artie chargées avec succès. 860 données Marco type d'artie chargées avec succès. 861 données Marco type d'artie chargées avec succès. 862 données Marco type d'artie chargées avec succès. 863 données Marco type d'artie chargées avec succès.
La restauration des données client s'effectue. Appuyer sur « OK ».	If 7 domnées Devise chargées avec succès. 2 domnées Palette chargées avec succès. 5 domnées Traitement de autrace chargées avec succès. 2 domnées Choix chargées avec succès. 2 domnées Choix chargées avec succès. 2 domnées Choix chargées avec succès.
	10 domnées Calayie churgées avec succès. 1 domnées Adrise churgées avec succès. 21 domnées Adrise churgées avec succès. 2 domnées Mario de construction chargées avec succès. 1 domnées Mario de construction chargées avec succès. 1 domnées Mario de collad churgées avec succès. 3 domnées fulfaire chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitage / parnesu chargées avec succès. 3 domnées Talabé de vitagées avec succès. 3 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.2 domnées Talabé de vitagées avec succès. 3 domnées Talabé de vitagées avec succès. 3 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.3 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.4 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.5 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.6 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.6 domnées Talabé de vitagées avec succès. 4.7 domnées Talabé succès succès. 4.8 domnées Talabé de vitagées avec succès.
: La mise à jour est terminée. Cliquez sur « Terminer »	<complex-block></complex-block>



Informations techniques





- Nouveau tarif de Juin 2011.
- Nouvelle offre coloris :
 - La palette Wiccolor est désormais 100% satinée (brillance 30%),
 - La palette Wiccolor est élargie à 50 Ral satinés,
 - L'offre bicoloration est ramenée au prix du laqué standard,
 - L'offre de finition sablée est étendue à 17 au lieu de 10 aujourd'hui.
- Intégration de la WICSLIDE 65 (pour les premières versions livrées).
- Création de groupes pour le classement des articles longs par série.
- Améliorations et compléments techniques dans les séries suivantes :
 - WLINE 65 : Correction du problème sur traverses d'ouvrant,
 - WLINE 65 : Ajout de l'option Equerre en barre,
 - WLINE 65 : Correction de la construction des châssis composés,
 - WSLIDE 65 : Correction du débit Bouclier isolateur et du capot en partie basse,
 - WSLIDE 65 : Corrections diverses,
 - WSLIDE 65 : Ajout du choix 'Roulette 110kgs' pour vantaux 220kgs maxi,
 - MECANO : Correction des applications ouvrant pour VEC et VEP.
- Reprise et validation des châssis standards dans les séries : EPURE, EPURE+, R'pure, Polaris, ABSYS, WSLIDE 23, WSLIDE 26, WSLIDE 24.



Réglages à réaliser dans la version **WICTOP** Genius Juin 2011



Etapes :

1 – Redéfinition du schéma de calcul	Page 5
2 – Redéfinition de l'affaire modèle	Page 5

1 – Redéfinition du schéma de calcul

Sélectionnez « Schéma de calcul » dans la liste déroulante « Type de données » de WICTOP Genius puis par clic droit, sélectionnez « Nouveau > Schéma de calcul ».	Code Code
Définissez le code schéma de calcul, puis appuyez sur « OK ».	Image: Nouveau code Schéma de calcul: Image: Schéma de calcul: Image: K Image: ARTISANS Image: CK Annuler
Copiez une donnée existante en appuyant sur « Oui ».	WICTOP Genius Voulez-vous copier une données existante ? Oui Non
Appuyez sur puis sélectionnez le schéma de calcul « WF/Version_71 » dans les données Wicona.	Copie de Schéma de calcul :
Modifiez ensuite la désignation et les paramètres du nouveau schéma de calcul. Validez par « OK ». Appuyez sur « Oui » pour confirmer la sauvegarde.	

2 - Redéfinition de l'affaire modèle.

Sélectionnez « Affaire » dans la liste déroulante « Type						
de données » de WICTOP Genius puis par clic droit,						
sélectionnez « Nouveau > Affaire (Par copie).						

- Anares			Affaire/Groupe Désignation	_	Besponsable	Création
🛓 🧳 Données entreprise			Nouveau -> Affaire (Dans un groupe Données entreprise)		A partir de l'affaire par défaut	Ctrl+N
њ K/HM1105001	 Aire of 		Aiouter une ligne étude	哈	Par copie	
нородини К/НМ1105002	 Réno 			_		
🛓 💼 К/НМ1105003	 Test 	H	Insérer une ligne étude 🔹 🕨		Vide	
K/HM1105004	 affair 	#	Remplacer la ligne étude		A partir d'un fichier	

Définissez votre code affaire, puis appuyez sur « OK » :	Nouveau code Affaire: K PRET_POSER OK Annuler
Appuyez sur D puis sélectionnez l'affaire « WF/MODELE_71 » dans les données Wicona.	Copie de Affaire :
Modifiez la désignation de la nouvelle affaire, vous pouvez ensuite personnaliser les informations présentes sur les onglets « Général » et « Paramètres et coefficients » : Adresses, textes types, variables par défaut et schéma de calcul	
Sauvegardez cette affaire en appuyant sur S . Confirmez la sauvegarde en appuyant sur « Oui ».	Enregistrer la donnée permanente Image: Construction of the second s
Pour définir une nouvelle affaire par défaut, dans WICTOP Genius, sélectionnez « Extras » puis « Configuration utilisateur ».	WICTOP GENIUS 7.1.6.8 Fichier Modifier Extras 2 Com@lu Suvegarder les données Charger les données Charger les données Oublis de maintenance des données Importer > Exporter > Affichage des messages d'anomale Stock et gestion des restes Variables coûts et Heures de la ligne étude Variables remises, marges et heures de la schama de calcul Traitement de textes Variables uninges Journal des messages d'anomale Stock et journes de la ligne étude Variables coûts et Heures de la ligne étude Variables remises, marges et heures du schéma de calcul Traitement de textes Variables eurisages Journal des messages de commande Configuration utilisateur Affichar le code des groupes dans l'arborescence Affichar le code des groupes dans l'arborescence
La fenêtre « Configuration » s'affiche. Appuyer sur pour afficher la liste des affaires. Sur la fenêtre « Choix Affaire », sélectionnez votre nouvelle affaire par défaut. Appuyer sur « OK ».	Choix Affaire Affaire Affaire
Appuyez à nouveau sur « OK » pour quitter la fenêtre « Configuration » . Appuyez sur « Oui » pour enregistrer la configuration.	Configuration - K/0000 Nom: supervisor Initiales: su Modifier le mot de passe Adresse société: K SOCIETE Objets Base: Adresse Angle de coupe: 3900/90.0 et 45.0/45.0 Affaire par défaut: K PRET_POSER Langue N'1: Francais Langue N'2: Anglais Activer thermique



Améliorations de la version **WICTOP** Genius – Juin 2011



• Mode de gestion des pièces plus longues que la barre dans l'optimisation :

Configuration Mise en barre et Optimisation Configuration générale pour l'impression de la mise en barre Edition avec quantité par longueur de coupe Information pour chaque profilé Représentation du profilé dans la mise en barre Longueurs de coupe croissantes Mise en barre avec les longueurs de chute Litte des dats dats de file super			Conditionnement Quinc. Chrix minimisé Cond. optimisé Paramètres d'optimisation Epaisseur de la lame : 6 mm Perte par bout de barre : 0 mm			Sur l'écran de paramétrage « Mise en barre et optimisation », il est possible de choisir le mode de gestion des pièces plus longues que la barre :					
Liste des debits des profiles avec : V N° Ligne V Position des profilés			Coût par réglage de c Surlongueur cintrage	oupe : 0.00 / bout : 0	Euro 💉	-	Pas de décou automatique : c		u pe ette		
Optimisation, impression, liai: Pièces plus longues que la b Type d'optimisation : Critère d'optimisation :	son tronçonneuse et eare : Profilés princ. Long. Std Détails Optimisation	tutilisation du stoc Pas de décou Pas de décou Découper selo Découper en p Détails	k de profilés selon le gr pe auto (message d'erre pe auto fmessage d'erre n la longueur standard pièces de longueurs éga 	oupe de profilés eur si plus long) <u>•</u> ur si plus long) + reste ales Minimisation •	Profilés suepl.		métho saisie manc l'ongle (idom	ode né de r honnage et gril t types	cessite iœuds e d le, s de nœ	la de ans ous uds	
Imprimer :	V	▼	V	2	v		(idem	vvictop	3D),		
Liaison tronçonneuse :	V	E	Г	Г		-	Déco	uper	selon	la	
Profiles en stock	-	-	=	E	-		longu	eur st	andard	+	
Considérer traitement surf :		-	-	-	-		reste	: cette	méth	ode	
Epregistrer les restes :	-	2	2	-			utilise	d'aborc	lune b	arre	
Chute mini mise en stock	1000 mm	1000	mm [1000] m	n 1000 m	1000 mm		ontiòr	o dódu	iction f		
				OK.	Annuler		des d'optii scie, puis c supple	ا misation perte p alcule u émentai	baramè (trait bar bar n morc re,	tres de re), eau	
						-	Déco de lo cette deux longue	u per e ngueur méthoo morcea eur.	n piè s égal de calo ux d'éç	ces es : cule gale	
						!	: Seul le	e choix	« Pas	de	
						dé en piè	coupe traîne la p eces de m	auto orise en ianchon	matiqu compte nage.	ie » è de	

- Possibilité de visualiser les rajouts sur l'impression du devis,
- Ajout des châssis divers (pour chiffrage et commande),
- Ajout des tables de vitrage en forme (exemple : 4 de Goba, 4 de Glaverbel)
- Type de châssis renseigné sur la fenêtre « Charger le châssis / dessin » en cliquant sur 🗾
- Corrections apportées sur les impressions de la fiche de coût,
- Calcul des étanchéités et de fixations au mètre linéaire.